



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Exact Carp

Cikkszám: CZ2767
Anyaghasználat: Alumínium, Grafit

Termékismertető:

Modern megjelenésű és felépítésű, igazi nagyhalas nyeletőfékes orsó. A finoman állítható, megbízhatóan működő nyelető- és főfék, az erősített felkapókár és a precíz illesztésekkel, strapabíró anyagok felhasználásával készült meghajtó rendszer kapitális halak horgászatára predestinálja. A sekély orsódobnak köszönhetően zsinórtakarékosan feltölthető. Olyan horgászoknak ajánljuk, akik szélsőségesen terhelhető, távdobásra is alkalmas nyeletőfékes orsót keresnek.

Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.
Soha ne erőltesse a hajtókár felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az elülső orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vágatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszerelésékor fordított sorrendben haladjon.

Az orsó feltöltése horgászszinórral Orsófék beállítása

Miután az orsót felszerelte a botra, állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókár felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztül vezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókár előre tekerésével a felkapókár automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsó fék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen.

A termék horgászati célra készült. Magyarországon a horgászat engedély köteles. A terméket csak a helyi horgászrend szabályai szerint használja. A rendeltetésszerű használathoz egyéb eszközre is szükség lehet horgász módszertől függően. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármely más használat horgászati tevékenységen kívül nem minősül rendeltetésszerű használatnak, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű használatért vagy helytelen használatból eredő károkért. Minden használat előtt ellenőrizze horgászfelszerelésének épségét. Soha ne használjon sérült horgász cikket. Gyermekek számára csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett használható. Amennyiben a termék sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.
Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu